




percentage afschot X-as

percentage afschot Y-as

handbediening

RUGBY 670/680



accu indicatie

AAN/UIT KNOP

led aan = LASER AAN

afschot as kiezen

- ▲ + ▼ = afschot resetten
- ▲ = afschot omhoog
- ▼ = afschot omlaag

